

# OptiTV

## Upute za spajanje

### Zahvaljujemo vam na odabiru OptiTV usluge.

OptiTV je usluga digitalne televizije Optima Telekom koja sadržava opsežan pregled najkvalitetnijih i najpopularnijih domaćih i svjetskih televizijskih programa.

Kako bismo vam omogućili što lakše korištenje usluge, pripremili smo za vas upute za spajanje korisničke opreme potrebne za funkcionalnost OptiTV usluge.

Upute za korištenje OptiTV usluge možete pronaći na [www.optitv.hr/upute](http://www.optitv.hr/upute). Za sva dodatna pitanja obratite se na besplatan broj Službe za korisnike Optima Telekom **0800 0088**.

### Sadržaj OptiTV paketa

- OptiTV prijemnik
- Strujni adapter 12 V – 1 A
- Daljinski upravljač
- HDMI kabel, 1,8 m
- Ethernet kabel
- Baterije AAA, 2 komada
- Upute za spajanje

### Sigurnost i održavanje

Molimo vas da prije korištenja vašeg OptiTV prijemnika pročitate ove upute te da se pridržavajte mjera opreza i uputa za uporabu.

- Ne otvarajte te ne popravljajte vaš OptiTV prijemnik samostalno. Neispravan popravak može izazvati strujni udar ili požar. Za navedeno, OptiTV prijemnik više nije pokriven jamstvom.
- Promjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za suglasnost mogu poništiti korisnikova prava za rukovanje opremom.
- OptiTV prijemnik je namijenjen isključivo za uporabu u zatvorenom prostoru, na temperaturi zraka od 0°C do 35°C te na 30-70% relativne vlažnosti zraka bez kondenzacije.
- Uređaj se može koristiti samo sa strujnim adapterom proizvođača.
- Ne koristite OptiTV prijemnik ako je kabel za napajanje oštećen.
- Da bi rizik od požara ili strujnog udara bio manji, ne izlažite uređaj tekućinama, kiši, ili grijaćih elemenata.
- Ne tresite uređaj i ne izlažite ga vibracijama.
- Ne koristite uređaj u prašnjavoj okolini.

- U slučaju oluje s grmljavinom ili ako se uređaj dulje neće upotrebljavati, isključite ga iz struje i iskopčajte mrežni kabel. Tako ćete spriječiti strujna preopterećenja.
- Baterije (pakirane ili ugrađene) se ne smiju prekomjerno izlagati toplini kao što su sunčeva svjetlost, vatra i slično.
- Uređaj isključujete iz napajanja pomoću utikača adaptera.
- Kada koristite prijemnik s plazma televizorom, ne pauzirajte sliku dulje od 5 minuta jer zbog izvedbe ekrana kod plazma televizora može doći do oštećenja zaslona. Proizvođač OptiTV prijemnika nije odgovoran za štetu nastalu takvim djelovanjem.
- OptiTV prijemnik ima mogućnost automatske softverske nadogradnje. Ne isključujte prijemnik iz struje i ne isključujte mrežni kabel prije nego što završi nadogradnja. Proizvođač prijemnika nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati zbog pogrešnog postupanja prilikom softverske nadogradnje.
- Proizvođač ne može jamčiti da se neće pojaviti interferencija s drugim uređajima. Kako bi se izbjegle moguće interferencije, povećajte udaljenost prijemnika od ostale opreme ili spojite opremu preko različitih strujnih utičnica.

- Da biste spriječili moguća oštećenja sluha, ne slušajte preglasno dulje vrijeme.
- Prilikom instalacije ili rukovanja, ova oprema bi se trebala držati na minimalnoj udaljenosti od 20 cm (7,8 inča) između uređaja i tijela.

### Indikatori i ulazi

#### Prednja ploča



Dio	Svrha
Indikator napajanja	Zeleno - OptiTV prijemnik je uključen i normalno radi. Crveno – OptiTV prijemnik je u stand-by načinu rada.

#### Stražnja ploča



Dio	Svrha
DC 12V	Ulaz za priključak napajanja
A/V	Kompozitni video i stereo audio
HDMI	Audio/video sučelje za spajanje sa HDMI kompatibilnim uređajem
LAN	Ethernet ulaz, 10/100 Mbps
USB	USB 2.0 ulaz

### Postavljanje i instalacija

01 Izvadite OptiTV prijemnik iz pakiranja.

02 Kada birate mjesto za uređaj, slijedite navedene smjernice:

- Postavite uređaj na ravnu površinu. Ne stavljajte uređaj na sklisku površinu, gdje može biti izložen vibracijama, riziku od pada ili nekoj drugoj vrsti oštećenja.
- Ne stavljajte uređaj na mekanu površinu poput tepiha, kreveta i slično jer će mu takva površina ometati protok zraka za rashlađivanje pa se može pregrijati i oštetiti.
- Ne pokrivajte uređaj.
- Ne blokirajte ventilacijske otvore na uređaju.
- Osigurajte najmanje 10 cm prostora sa svake strane uređaja. Ne postavljajte ga u zatvorene ladice ili police.
- Ne stavljajte uređaj na površine koje se mogu zagrijavati (primjerice, pojačalo ili drugi elektronički uređaji).
- Ne stavljajte predmete na uređaj.

- Radi sprječavanja oštećenja, postavite kable tako da se izbjegne trenje, priklještenost, uvrtnje ili neki drugi oblik oštećenja.
- Instalirajte i rukujte OptiTV prijemnikom s minimalne udaljenosti od 20 cm (7,8 inča) između uređaja i tijela.

03 Osigurajte da TV prijemnik i OptiTV prijemnik nisu spojeni na elektroenergetsku mrežu. Spojite TV prijemnik i OptiTV prijemnik sa HDMI kabelom.

04 Spojite Ethernet kabel na OptiTV prijemnik.

05 Spojite OptiTV prijemnik i TV prijemnik na elektroenergetsku mrežu.

### Prvo paljenje

Kada prvi put uključite OptiTV prijemnik, osigurajte da je spojen na upravljaju OptiTV mrežu. OptiTV prijemnik će početi učitavati posljednju verziju software-a.

Ažuriranje može potrajati nekoliko minuta. Nemojte isključivati OptiTV prijemnik iz struje ili interneta prije nego što je ažuriranje dovršeno.

Nakon završetka, OptiTV prijemnik će se automatski resetirati.

## Daljinski upravljač

1.	Isključuje OptiTV prijemnik i postavlja ga u stanje mirovanja
2.	Uključiti/isključiti zvuk
3.	Premotavanje, zaustavljanje, pokretanje, pauziranje sadržaja
4.	Brojevi za unos
5.	Prebacivanje na prethodni kanal
6.	Pretraživanje
7.	Ulaz/izlaz za OptiTV portal
8.	Ulazak u početni OptiTV portal
9.	Navigacijske tipke, OK — potvrda odabira
10.	Podešavanje glasnoće
11.	Prebacivanje kanala

12.	Ulazak u videoteku
13.	Funkcijske tipke
14.	Moji sadržaji
15.	Podaci o trenutnom sadržaju
16.	PPV - sadržaji (plati pa vidi)
17.	Teletext

**Napomena:** Funkcije tipki daljinskog upravljača mogu se neznatno razlikovati ovisno o dijelu OptiTV portala u kojem se trenutno nalazite.



## Rješavanje problema

Problem	Mogući razlog	Rješenje
Nema slike	1. TV nije uključen	1. Uključite TV
Na ekranu piše: "Nema signala"	1. OptiTV prijemnik nije priključen na napajanje. 2. OptiTV prijemnik nije uključen. 3. TV je podešen na pogrešan ulaz.	1. Spojite OptiTV prijemnik na napajanje. 2. Uključite OptiTV prijemnik koristeći daljinski upravljač. 3. Koristite daljinski upravljač za TV kako biste odabrali video ulaz koji je spojen s OptiTV prijemnikom.

Nema zvuka	1. Zvuk na TV-u je isključen. 2. Zvuk na OptiTV prijemniku je isključen.	1. Pojačajte zvuk na TV-u koristeći daljinski upravljač za TV. 2. Pojačajte zvuk na OptiTV prijemniku koristeći gumb VOL+ na daljinskom upravljaču za OptiTV prijemnik.
Daljinski upravljač ne radi	1. Prazna baterija. 2. Signal s daljinskog upravljača ne doseže OptiTV prijemnik.	1. Zamijenite bateriju novom. 2. Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i OptiTV prijemnika
OptiTV prijemnik se povremeno isključuje	1. Nedovoljna količina struje za OptiTV prijemnik. 2. Pregrijavanje.	1. Spojite OptiTV prijemnik na adapter za struju koji je uključen u paket. 2. Osigurajte dovoljan protok zraka do OptiTV prijemnika – najmanje 10 cm (4 inča) praznog prostora sa svih strana.

Ukoliko Vam je potrebna dodatna podrška, molimo Vas da kontaktirate OptiTV podršku.

## Čišćenje

- 01 Prije čišćenja isključite OptiTV prijemnik iz napajanja
- 02 Obrišite OptiTV prijemnik isključivo čistom i suhom krpom.
- 03 Redovito čistite ventilacijske otvore na OptiTV prijemniku.
- 04 Mrlje s OptiTV prijemnika možete ukloniti blago vlažnom krpom.
- 05 Ne koristite kemijska sredstva za čišćenje, sredstva za poliranje automobila, otapala, aerosol, sredstva za čišćenje, abrazivne praške i materijale pri čišćenju OptiTV prijemnika i njegovih dodataka

## Odlaganje

OptiTV prijemnik je potrebno odložiti odvojeno od kućanskog otpada. Nakon isteka vijeka trajanja Vašeg OptiTV prijemnika, potrebno je obratiti se nadležnim lokalnim institucijama te zatražite informacije o mogućnostima odlaganja i recikliranja. Ispravno odlaganje pomaže pri sprječavanju potencijalnih negativnih učinaka na okolinu te ljudsko zdravlje.

## WEEE

Izjava o sukladnosti Ovaj znak na proizvodu ili njegovu pakiranju znači da se stari električni uređaji ne smiju odlagati zajedno s preostalim otpadom, već se moraju odvojeno zbrinuti.

Zbrinjavanje na komunalnom prikupljalištu od strane privatnih osoba je besplatno. Vlasnik starih uređaja je odgovoran da iste uređaje donese na ova ili slična prikupljališta.

S ovim malim osobnim naporom doprinosite recikliranju vrijednih sirovina i tretiranju otrovnih tvari.



## Tehničke karakteristike uređaja

**Naziv:** SML-OptiTV prijemnik

**Napajanje:**

- Ulaz: AC 100-240V, 50/60Hz
- Izlaz: DC 12V, 1.0A

**Izlazi i ulazi:**

- Digitalni video + audio izlaz HDMI 1.4a s HDCP 1.2
- Analogni kompozitni video izlaz CVBS + analogni stereo audio izlaz (TRRS mini - jack)
- Ethernet 10/100Mbit Base-T
- USB 2.0 (stražnja strana)
- Strujni adapter konektor — DC 12V

**Maksimalna rezolucija podržana na HDMI-u:** 1080p60

**Podržani CVBS standardi:** PAL, NTSC

**Podržani video kodeci:** za informacije o podržanim kodecima kontaktirajte OptiTV podršku.

### Kontakt:

OT - Optima Telekom d.d.  
Bani 75a, Buzin  
HR-10010 ZAGREB  
Besplatni telefon 0800 0088  
www.optima.hr

**Optima**TELEKOM

**Napomena:** Slike u ovoj uputi su ilustrativne i mogu se neznatno razlikovati od zaprimljenog uređaja.