



TP-LINK TL-WPA4220
strujni prijenosnik Internet ili IPTV signala s bežičnim modulom

Priručnik za korištenje i brzu instalaciju

Sadržaj


ŠTO JE <i>TP-LINK TL-WPA4220</i>	3
KAKO KORISITI <i>TP-LINK TL-WPA4220</i>	4
SPECIFIKACIJA UREĐAJA	8

ŠTO JE TP-LINK TL-WPA4220

Uređaj TP-LINK TL-WPA4220 je strujni pojačivač koji pojačava i prenosi internetsku vezu ili IPTV signal. Uz pomoć ovog uređaja signal se prenosi putem struje, što omogućava internetsku Wi-Fi vezu u svakoj prostoriji vašeg doma, kao i kvalitetan IPTV signal na vašem televizoru, bez suvišnih kablova.

Glavne značajke:

- Velike brzine prijenosa podataka, do 500Mbps. Idealno za HD ili 3D stream i online igranje.
- Pojačava do 300Mbps bežične veze u teško dostupnim područjima doma ili ureda.
- Jednostavno za instalaciju, plug'n'play.







KAKO KORISITI TP-LINK TL-WPA4220

Sadržaj paketa:

- 1 x Strujni pojačivač TL-WPA4220 i TL-PA4010
- 1 x Mrežni kabel (ethernet kabel RJ45)
- 1 x Priručnik za instalaciju na engleskom jeziku (Quick installation guide)
- 1 x CD s korisničkim priručnikom

Objašnjenje indikatora (LED pokazatelja):


LED ime		LED Status	Opis
	Power	Upaljeno	Uređaj je upaljen
		Off	Uređaj je isključen
		Bljeskanje	Uređaj se uparuje
	Powerline LED	Upaljeno	Uređaj je spojen u strujnu mrežu, ali se ne prenose podaci
		Off	Uređaj nije spojen u strujnu mrežu
		Bljeskanje	Uređaj prenosi podatke
	Ethernet LED	Upaljeno	Ethernet port je spojen
		Off	Ethernet port nije spojen
	Wi-Fi/Wi-Fi Clone LED	Off	Bežična funkcija je onemogućena
		Sporo bljeskanje	Pojačivač klonira Wi-Fi postavke s drugog uređaja
		Brzo bljeskanje	Wi-Fi bežična funkcija je omogućena

INSTALACIJA

Prije spajanja provjerite je li vaše računalo (PC) uspješno spojeno na Internet putem routera. Nakon toga možete započeti spajanje uređaja.

Napomena: Nemojte spajati strujni pojačivač u produžni kabel, razdjelnik ili ostale produživače, jer to može smanjiti performanse mreže.


Fizičko sučelje:



Elementi	Opis
Wi-Fi/Wi-Fi Clone Button	Pritisnite tipku na 2 sekunde za početak Wi-Fi kloniranja. Pritisnite tipku na 5 sekundi za uključenje ili isključenje bežične funkcije.
Reset Button	Pritisnite tipku više od 5 sekundi, uređaj će se vratiti na tvorničke postavke.
Pair Button	Tipke za uparivanje koriste se za osiguravanje strujne mreže.
Ethernet Port	Dva 10/100Mbps Ethernet porta za spajanje pojačivača na uređaj (modem ili set-top box).

a) Pojačavanje Wi-Fi signala - spajanje pojačivača putem routera

Instalacija je prikazana na slici niže:




1. Spojite jedan kraj mrežnog kabela u Ethernet port strujnog pojačivača TL-WPA4220.
2. Spojite drugi kraj mrežnog kabela u Ethernet port - LAN1 ili LAN2, na routeru.
3. Strujni pojačivač TL-WPA4220 spojite u utičnicu struje.
4. Drugi pojačivač, TL-PA4010, spojite na utičnicu u prostoriji u kojoj želite pojačati bežičnu Wi-Fi mrežu.
5. Provjerite i potvrdite LED status. Power LED i Ethernet LED trebaju biti uključeni na ON.

b) Pojačavanje Wi-Fi signala - spajanje pojačivača putem računala

1. Spojite jedan kraj mrežnog kabela u strujni pojačivač TL-WPA4220.
2. Spojite drugi kraj mrežnog kabela u LAN port računala.
3. Uključite strujni pojačivač TL-WPA4220 u najbližu utičnicu do računala.
4. Uključite računalo.
5. Drugi pojačivač TL-PA4010 spojite na utičnicu struje u prostoriju u kojoj želite pojačati bežičnu Wi-Fi mrežu.
6. Provjerite i potvrdite da su Power LED i Ethernet LED na su uključeni u status ON.

Instalacija je prikazana na slici niže:



c) Pojačavanje IPTV signala - spajanje pojačivača za IPTV

1. Spojite jedan kraj mrežnog kabela u Ethernet port strujnog pojačivača TL-WPA4220.
2. Spojite drugi kraj mrežnog kabela u modem u LAN 3 ili LAN 4.
3. Strujni pojačivač TL-WPA4220 spojite u utičnicu struje.
4. Drugi pojačivač TL-PA4010 spojite na utičnicu u prostoriji u kojoj želite pojačati IPTV signal te ga mrežnim kabelom spojite u STB.
5. Provjerite i potvrdite LED status. Power LED i Ethernet LED trebaju biti uključeni na ON.

SPECIFIKACIJA UREĐAJA

FIZIČKE ZNAČAJKE UREĐAJA	
Standardi i protokoli	HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n
Sučelje	1*10/100Mbps Ethernet Port –TL-WPA4220 1*10/100Mbps Ethernet Port – TL-PA4010P
Tip utičnice	EU, UK
Dugme	Uparivanje, Reset, Wi-Fi/Wi-Fi Clone
LED Indikator	PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Wi-Fi Clone
Dimenzije (Š x D x V)	3.7 x 2.1 x 1.6 in. (94×54×40mm)
Potrošnja struje	Maximum: 13.526W (220V/50Hz) Standard: 12.772W (220V/50Hz) Standby: 8.800W (220V/50Hz)
Doseg	300 metara preko strujnog kruga
ZNAČAJKE UREĐAJA	
Enkripcija	Powerline Security: 128-bit AES Wireless Security: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Encryption
Modulacijska tehnologija	OFDM (PLC)
OSTALO	
Certifikat	CE, RoHS
Sadržaj paketa	Powerline Ethernet Adapter TL-WPA4220 x1 Powerline Ethernet Adapter TL-WPA4010 x1 6.5 ft. (2 m) Ethernet kabel (RJ45) Instalacijski CD Priručnik za instalaciju na engleskom jeziku
Sistemske značajke i uvjeti	Windows 8/7/Vista/XP, Mac, Linux
Okolina	Temperatura rada: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Vlaga prilikom rada: 10%~90% nekondenzirajuće Vlaga prilikom skladištenja: 5%~90% nekondenzirajuće